

Comment paier mon SuperTooth Disco avec mon téléphone Bluetooth ?

Important: Assurez-vous que votre téléphone Bluetooth supporte le profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) avant d'effectuer la procédure ci-dessous :

1. Le SuperTooth Disco étant éteint, maintenez appuyé le Bouton On / Off / Stop pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Le Voyant Indicateur Bluetooth clignote alors rouge / bleu, ce qui indique que le SuperTooth Disco est prêt à être paier.
2. Lorsque le SuperTooth Disco est en mode paierage, accédez au menu Bluetooth de votre téléphone. Activez la fonction Bluetooth et effectuez une recherche à partir de votre téléphone pour trouver le SuperTooth Disco (référez-vous au mode d'emploi de votre téléphone si besoin).
3. Lorsque la liste des accessoires Bluetooth s'affiche sur l'écran de votre téléphone, sélectionnez ST DISCO.
4. Lorsque le téléphone demande le code PIN ou mot de passe, entrez 0000 et appuyez sur OK.
5. Le paierage est réussi si le clignotement du Voyant Indicateur Bluetooth passe du rouge / bleu au bleu clignotant (mode veille).

Le SuperTooth Disco est alors prêt à être utilisé avec votre téléphone.

Comment paier mon SuperTooth Disco avec mon ordinateur (ou tablette Bluetooth) Bluetooth ou par le biais d'un dongle Bluetooth ?

Si vous utilisez un dongle USB, assurez-vous que le dongle (ou votre ordinateur) que vous allez utiliser avec votre PC / ordinateur portable supporte le profil A2DP et qu'il possède un logiciel et une application compatibles A2DP avant de procéder comme suit :

1. Le SuperTooth Disco étant éteint, maintenez appuyé le Bouton On / Off / Stop pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Le Voyant Indicateur Bluetooth clignote alors rouge / bleu, ce qui indique que le SuperTooth Disco est prêt à être paier.
2. Lorsque le SuperTooth Disco est en mode paierage, accédez au menu Bluetooth de votre ordinateur (ou tablette). Référez-vous au mode d'emploi de votre ordinateur ou du logiciel utilisé pour savoir comment paier et connecter un accessoire Bluetooth. Lorsque l'ordinateur demande le code PIN ou mot de passe, entrez 0000 et appuyez sur OK.
3. Lorsque le paierage est réussi, le Voyant Indicateur Bluetooth va clignoter en bleu (en veille) et s'éclairer en bleu fixe lorsqu'il est connecté. Suivant le dongle ou l'ordinateur utilisé, la connexion Bluetooth s'établira automatiquement ou devra être validée manuellement par le menu de l'ordinateur (référez-vous au mode d'emploi du dongle ou de l'ordinateur).

Le SuperTooth Disco est alors prêt à être utilisé avec votre ordinateur (ou tablette).

Mon SuperTooth Disco est connecté à mon ordinateur / ordinateur portable / tablette / lecteur de musique via l'entrée ligne de mon SuperTooth Disco. En cours d'écoute de musique via mon SuperTooth Disco, l'écoute s'interrompt seule au bout de 20 secondes ou de 5 minutes quel que soit le réglage du volume sur le SuperTooth Disco. Que faire ?

Le niveau de volume de votre ordinateur / ordinateur portable / tablette / lecteur de musique connecté au SuperTooth Disco est trop faible. Merci de monter le niveau volume de votre ordinateur / ordinateur portable / tablette/ lecteur de musique. Votre SuperTooth Disco fonctionnera alors à nouveau correctement.

Lors de la charge de mon SuperTooth Disco, comment savoir que sa batterie est totalement rechargée ?

Le Voyant Indicateur de charge situé au dos de votre SuperTooth Disco s'éclaire en orange pendant la charge. Lorsque la charge est terminée, le Voyant Indicateur de charge s'éclaire en vert.